

Guía de cuidado

Mantener limpio el WPC deck de Extrutech® es un aspecto importante en el cuidado, así como mantenerlo libre de materia orgánica que potencialmente podría conducir a la descomposición de la estructura.

Una vez instalado el deck, no aconsejamos:

- Arrastrar muebles o macetas encima de la cubierta.
- Dejar caer objetos pesados sobre la cubierta (macetas grandes, muebles, asadores, etc.)
- Usar tratamientos químicos corrosivos o fuertes, como cloro.

¿Cómo limpiar tu deck?



PASO 1.

Utiliza una escoba para eliminar cualquier exceso de hojas y suciedad en la superficie. Se recomienda utilizar un cepillo de cerdas duras. Esto dejará la superficie limpia.



PASO 3.


Aplique el agua caliente con jabón o limpiador en la cubierta. Una vez aplicado, utilice un cepillo de cerdas duras para limpiar el deck.



PASO 2.

Preparar una cubeta de agua con jabón.

* Se puede utilizar líquido especial para limpiar deck.



PASO 4.

Dejar reposar el agua con jabón o el producto de limpieza en la superficie durante varios minutos antes de enjuagar.

Una vez que el jabón y los residuos se hayan eliminado con éxito, dejar secar las tablas.

Se recomienda que las cubiertas de WPC de Extrutech® se limpien al menos dos veces al año, de preferencia en condiciones de clima cálido y seco. Esto evitará que la acumulación de suciedad y materia orgánica cause daños a la cubierta. Se puede limpiar más de dos veces al año, siempre y cuando se utilicen productos adecuados, como un cepillo rígido y agua caliente con jabón.

¿Sabías qué?

Si cuentas con una manguera a presión se puede utilizar sin problemas para lavar el deck.

Fogatas y fuentes de calor inusuales

Se debe tener precaución cuando se utilizan fogatas o asadores. Se sugiere poner un protector sobre la superficie. Tener mucho cuidado con las brasas.

Moho

El moho se forma en condiciones comunes, los grados del moho se afectan dependiendo de la temperatura y la humedad. Asegures de limpiar con frecuencia la superficie.